

### D7522B D7523B HP 10/100 3Com 3C905C-TX

Network Interface Card Installation Guide

Network Interface Card Installationsanleitung

Guide d'installation de la Carte d'interface Réseau

Guía de Instalación de la **Tarjetade Interfaz de Red** Léase esto primero

Guida di installazione della Scheda di Interfaccia di Rete

#### Notice

The information contained in this document is subject to change without notice.

Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. Hewlett-Packard assumes no responsibility for the use or reliability of its hardware or software on equipment that is not furnished by Hewlett-Packard or equipment for which it is not intended. This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written consent of Hewlett-Packard Company.

Acrobat<sup>®</sup> and Adobe<sup>®</sup> are trademarks of Adobe Systems Incorporated and may be registered in certain jurisdictions. 3Com<sup>®</sup>, EtherLink<sup>®</sup> and EtherDisk<sup>®</sup> are U.S. registered trademarks of 3Com Corporation. Magic Packet<sup>TM</sup> and PCnet<sup>TM</sup> are U.S. trademarks of AMD Corporation. Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup>, and Windows NT<sup>®</sup> are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.

Excerpted material reprinted with permission from 3Com Corporation. ©1998 3Com Corporation

#### Hinweis

Inhaltliche Änderungen vorbehalten.

Hewlett-Packard übernimmt keine Garantie welcher Art auch immer für diese Ausrüstung, einschließlich der (doch nicht begrenzt auf die) Qualitätsgarantie und die Garantie bezüglich Eignung für einen bestimmten Zweck. Hewlett-Packard haftet nicht für in dieser Dokumentation enthaltene Fehler oder für unbeabsichtigte oder indirekte Schäden in Verbindung mit der Lieferung, der Leistung oder der Benutzung der Ausrüstung. Hewlett-Packard übernimmt keine Haftung fur den Betrieb oder die Zuverlässigkeit seiner Software, wenn diese auf Hardware benutzt wird, die nicht von Hewlett-Packard geliefert wurde. Dieses Dokument enthalt proprietäre Informationen, die durch das Copyright geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Hewlett-Packard Company weder ganz noch teilweise fotokopiert, reproduziert oder übersetzt werden. Acrobat<sup>®</sup> und Adobe<sup>®</sup> sind Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated und können in bestimmten Gerichtsbarkeiten eingetragen sein. 3Com<sup>®</sup>, EtherLink<sup>®</sup> und EtherDisk<sup>®</sup> sind in den USA eingetragene Warenzeichen der 3Com Corporation. Magic Packet <sup>TM</sup> und PCnet<sup>TM</sup> sind in den USA Warenzeichen der A MDCorporation. Microsoft<sup>®</sup>. Windows<sup>®</sup> und Windows NT<sup>®</sup> sind in den USA eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Auszugsweise abgedruckt mit Genehmigung der 3Com Corporation. ©1998 3Com Corporation

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Hewlett-Packard ne donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant, sans que ce soit limitatif, les garanties implicites de qualité commerciale de ce matériel, ou la bonne adaptation de celui-ci à un usage particulier. Hewlett-Packard n'est pas responsable des erreurs pouvant apparaître dans ce manuel et n'est pas non plus responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'équipement, des performances et de l'utilisation de ce matériel. Hewlett-Packard ne saurait être tenu pour responsable de l'utilisation et de la fiabilité de son logiciel sur des matériels non fournis par Hewlett-Packard. Les informations contenues dans ce document sont originales et protégées par copyright. Tous droits réservés. L'acheteur s'interdit en conséquence de les photocopier, de les reproduire ou de les traduire dans toute autre langue, sauf accord préalable et écrit de Hewlett-Packard.

Acrobat<sup>®</sup> et Adobe<sup>®</sup> sont des appellations commerciales d'Adobe Systems Incorporated et peuvent être des marques déposées dans certaines juridictions. 3Com<sup>®</sup>, EtherLink<sup>®</sup> et EtherDisk<sup>®</sup> sont des marques déposées aux Etats-Unis de 3Com Corporation. Magic Packet<sup>TM</sup> et PCnet<sup>TM</sup> sont des appellations commerciales aux Etats-Unis d'AMD Corporation. Microsoft<sup>®</sup>, Windows <sup>®</sup> et Windows NT<sup>®</sup> sont des marques déposées aux États-Unis de Microsoft Corporation.

Les extraits contenus dans ce document ont été reproduits avec l'autorisation de 3Com Corporation. ©1998 3Com Corporation.

#### Aviso

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Hewlett-Packard no ofrece ningún tipo de garantía con respecto a este material, incluvendo, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por los posibles errores contenidos o por los daños casuales o emergentes relacionados con el suministro, funcionamiento o uso de este material. Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por el uso o fiabilidad de su software en equipos que no hayan sido fabricados por Hewlett-Packard. Este documento contiene información patentada, protegida por las leyes del copyright. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma sin la autorización previa y por escrito de Hewlett-Packard Company.

3Com<sup>®</sup>, EtherLink<sup>®</sup> y EtherDisk<sup>®</sup> son marcas registradas de 3Com Corporation en EE.UU. Magic Packet<sup>TM</sup> y PCnet<sup>TM</sup> son marcas registradas de AMD Corporation. Microsoft®, Windows® y Windows NT® son marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU.

Documentación extraída y reimprimida con el permiso de 3Com Corporation. ©1998 3Com Corporation.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo riguardo a questo materiale, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità per uno scopo particolare. Hewlett-Packard non sarà ritenuta responsabile per errori contenuti in questo documento, né per danni accidentali o conseguenti alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale. Hewlett-Packard non si assume alcuna responsabilità riguardo all'uso o all'affidabilità del proprio software su apparecchiature di altri produttori. Questo documento contiene informazioni di proprietà protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza un precedente consenso scritto di Hewlett-Packard Company.

Acrobat<sup>®</sup> e Adobe<sup>®</sup> sono marchi di Adobe Systems Incorporated e possono essere registrati in alcune giurisdizioni. 3Com<sup>®</sup>, EtherLink<sup>®</sup> e EtherDisk<sup>®</sup> sono marchi di 3Com Corporation registrati negli Stati Uniti. Magic Packet<sup>TM</sup> e PCnet<sup>TM</sup> sono marchi di AMD Corporation negli Stati Uniti.

Microsoft <sup>®</sup>, Windows <sup>®</sup> e Windows NT <sup>®</sup> sono marchi di Microsoft Corporation registrati negli Stati Uniti.

Materiale stralciato e ristampato su autorizzazione di 3Com Corporation. ©1998 3Com Corporation.

Hewlett-Packard France, 38053 Grenoble, Cedex 9 France

© 2000 Hewlett-Packard Company

Guida di installazione della scheda di interfaccia di rete HP 10/100 3Com 3C905C-TX

### Contenuto del Kit di rete

Il Kit di rete comprende i seguenti elementi:

Components	Quantità nel Kit di rete		
Componente	D7522A	D7523A	
Scheda di interfaccia di rete (NIC) HP 10/100 3Com 3C905B-TX	1	10	
CD-ROM del software dei driver di rete locale	1	1	
Cavo Remote Wake-Up	1	10	
Questa <i>Guida di installazione</i>	1	1	

### Requisiti per l'installazione

### Sistemi operativi supportati

- Windows 95 SR2 o versioni successive
- Windows 98 e Windows 98 seconda edizione
- Windows 2000 RTM
- Windows NT 4.0 e Service Pack 3, 4, 5 o 6a

Il CD-ROM del software dei driver contengono anche i driver per altri sistemi operativi di rete. Per maggiori informazioni sull'installazione di questi driver, leggere il file Readme incluso nei il CD-ROM del software. I driver aggiornati sono disponibili nel sito web HP.

### Piattaforme supportate

Per sapere su quali PC è possibile installare la scheda 3C905C-TX, collegarsi con i siti web HP seguenti:

www.hp.com/go/pcaccessories

#### NT Service Pack

Se nel PC è già installato un NT Service Pack sarà necessario reinstallarlo **dopo** aver eseguito l'installazione della scheda e del software. Se si usa il software preinstallato HP NT 4.0 il Service Pack aggiornato è reperibile nella directory **C:\I386\SPx**.

Su alcune piattaforme può essere necessario reinstallare alcuni driver. Consultare la documentazione del PC per maggiori informazioni.

### Dischetti / CD-ROM originali del sistema operativo

Durante l'installazione del software sarà necessario avere a disposizione i dischetti o il CD-ROM originali del sistema operativo.

Se si usa il software del sistema operativo HP preinstallato, i dischetti originali possono essere reperiti nelle directory:

- C:\I386 (Windows NT 4.0)
- C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS (Windows 95, Windows 98 e Windows 2000)

### Supporto di Remote Wake-Up e Remote Power-On

La scheda di interfaccia di rete presenta funzioni che permettono ad altri utenti in rete di:

- Risvegliare il PC dalla modalità Standby Remote Wake-Up.
- Riavviarlo quando è spento Remote Power-On.

In termini di hardware, normalmente l'utente deve collegare un cavo tra la scheda di rete e la scheda di sistema del PC. Il cavo è chiamato Wake-on-LAN e si collega ai connettori di Remote Wake-Up (spesso contrassegnati come WOL). Alcuni PC recenti usano un nuovo standard di connettore PCI per la scheda di rete. Il nuovo connettore evita l'uso del cavo Wake-on-LAN. Il collegamento di un cavo in un PC che non lo richiede non dovrebbe causare nessun problema ma è un'operazione sconsigliata.

In entrambi i casi per attivare le funzioni di rete l'utente deve configurare il BIOS del PC usando il programma Setup. Guida di installazione della scheda di interfaccia di rete HP 10/100 3Com 3C905C-TX Requisiti per l'installazione

Per eseguire le funzioni Remote Wake-Up e Remote Power-On correttamente, la scheda di rete deve interagire con la soluzione di gestione dell'alimentazione usata dal PC e dal sistema operativo. Di solito, i PC più recenti supportano due diverse implementazioni di gestione dell'alimentazione, APM e ACPI. La scheda di interfaccia di rete funziona con entrambe ma il supporto di Remote Wake-Up e Remote Power-On dipende dal sistema operativo e, in alcuni casi, dalla versione del sistema operativo che l'utente sta usando.

Sistema operativo	Soluzione di gestione dell'alimentazione	Supporto Remote Wake-Up	Supporto Remote Power-On
Windows 95	APM	Sì	Sì
Windows 98	APM	No	Sì
	ACPI	No	Sì
Windows 98	APM	Non Supportato	Non Supportato
Seconda edizione	ACPI	Sì <sup>1</sup>	No
Windows 2000	ACPI	Sì	No
Windows NT 4.0	Nessuna	Standby non presente	Sì

<sup>1.</sup> Normalmente, Remote Wake-Up è disattivato.

#### Gestibilità e DMI

Il codice del componente DMI per la scheda di interfaccia di rete attiva la strumentazione DMI per la gestione delle risorse e l'amministrazione locale e remota del client. Questo significa che lo stato di configurazione della scheda può essere visualizzato e modificato usando un browser DMI standard come HP TopTools.

Per maggiori informazioni e per scaricare il codice del componente DMI per la scheda di rete, consultare il sito web HP:

www.hp.com/go/toptools

## Driver di rete supportati

### Hewlett-Packard supporta i seguenti driver di rete:

Sistema operativo di rete	README (per l'installazione del driver)	Nome del driver di rete
Windows 95 (Microsoft e NetWare client)	W95NDIS.TXT	EL90XBC3.SYS EL90XBC4.SYS
Windows 95 NDIS 2	W95NDIS.TXT	EL90X.DOS
Windows 98 (Microsoft e NetWare client)	WIN98.TXT	EL90XBC5.SYS
Windows 2000	WIN2000.TXT	EL90XBCS.SYS
Windows NT 3.51 (Microsoft e NetWare client)	WINNT.TXT	EL90XBC3.SYS
Windows NT 4.0 (Microsoft e NetWare client)	WINNT.TXT	EL90XBC4.SYS
NetWare client per DOS, Windows 3.1 e Windows for Workgroups	AUTOLINK.TXT (AUTOLINK directory)	3C90X.COM
Windows for Workgroups (NetWare)	WFWNETWR.TXT	3C90X.COM
Windows for Workgroups (NDIS 2)	WFWNDIS.TXT	EL90X.DOS
Windows for Workgroups (NDIS 3)	WFWNDIS.TXT	EL90X.386
Microsoft LAN Manager	-	EL90X.DOS

Guida di installazione della scheda di interfaccia di rete HP 10/100 3Com 3C905C-TX Introduzione alla procedura di installazione

### Driver di rete non supportati

Sui CD-ROM del software sono disponibili i seguenti driver, per i quali HP non fornisce però alcun supporto:

Sistema operativo di rete	Nome del driver di rete
Banyan VINES	EL90X.DOS
Artisoft LANtastic	EL90X.DOS
IBM LAN SERVER (DOS)	EL90X.DOS
IBM LAN SERVER (OS/2)	EL90X.0S2
DEC PATHWORKS	EL90X.DOS (DOS) e 3C90X.COM (Netware)

## Introduzione alla procedura di installazione

### **AVVERTENZA**

Il PC e la scheda di interfaccia di rete possono essere danneggiati irreparabilmente dall'elettricità statica. Prima di maneggiare la scheda toccare qualsiasi parte non verniciata del telaio metallico del PC. Mantenere il collegamento a terra indossando un bracciale collegato al telaio. Manipolare la scheda prendendola per il supporto e il bordo superiore. Non toccare i piedini del connettore.

L'installazione della scheda di rete 3C905C-TX avviene in 4 fasi:

- Installazione della scheda nel PC.
- Collegamento della scheda alla rete.
- Aggiornamento dei campi relativi alla rete nel programma HP Setup del PC.
- Installazione del driver.

Al termine dell'installazione, eventuali problemi potranno essere trattati con il programma NIC Doctor.

### Installazione della scheda di interfaccia di rete

**ATTENZIONE** Per ragioni di sicurezza, non togliere mai il coperchio dal PC senza aver prima staccato il cavo della corrente e tutte le connessioni alla rete di telecomunicazioni e rimetterlo sempre prima di riaccendere il computer.

> Per informazioni complete sull'installazione delle schede accessorie, si rimanda alla documentazione del PC, disponibile nel sito web di assistenza ai PC (vedere a pagina 20):

- Con il PC spento scollegare il cavo di alimentazione ed ogni altra connessione alla rete di telecomunicazioni e togliere il coperchio.
- Scegliere uno slot PCI libero. Se non si sa come riconoscere uno slot PCI, consultare la documentazione del PC.
- Togliere la protezione metallica dello slot.
- A seconda del modello del PC, può essere necessario rimuovere i fermi dello slot (consultare la documentazione del PC).
- Inserire la scheda nello slot degli accessori senza piegarla.
- Collegare il cavo Remote Wake-Up al connettore della scheda e a quello della scheda di sistema o pannello di fondo.




del connettore WOL.

Per la posizione del connettore Remote Wake-Up, "Specifiche della scheda di rete 3C905C-TX" a pagina 21. Consultare la documentazione del PC sulla posizione del connettore sulla scheda di sistema o sul pannello di fondo.

- Bloccare la scheda riposizionando adeguatamente la vite di protezione dello slot o quelle delle staffe.
- Rimontare il coperchio. Riallacciare il cavo di alimentazione e tutte le altre connessioni alla rete di telecomunicazione.

### Connessione alla rete

Collegare il cavo di rete al connettore LAN RJ-45 UTP (doppino non schermato). La scheda di rete supporta il funzionamento a  $10~\rm Mbit/s$  e  $100~\rm Mbit/s$ 



### Risveglio remoto (Remote Wake-Up)

La scheda di interfaccia di rete è in grado di risvegliare il PC dallo stato di riposo ogni volta che esso riceve dalla rete una sequenza speciale (nota come Magic Packet $^{TM}$ ).

## Aggiornamento dei campi di rete nel programma HP Setup del PC

Per usare le funzioni della scheda di rete è necessario che il BIOS sia configurato per consentirlo nel programma HP Setup. Per farlo:

### Avvio del programma HP Setup

- Riavviare il PC.
- Premere **F2** quando compare **F2=Setup** durante la routine di avvio del PC. Sullo schermo comparirà la finestra di apertura di HP Setup.

### Quali campi devono essere aggiornati?

E' necessario controllare, ed eventualmente aggiornare, tutti i campi relativi alla rete. Su alcuni PC è necessario attivare le funzioni di rete.

Disattivazione del Chi usa Windows NT 4.0 deve verificare che la voce Plug-and-Play Pluq-and-Play per Operating System del BIOS sia disattivata. Se il menu Main ha una Windows NT 4.0 voce Running Windows 95, Plug and Play OS o qualcosa di simile per selezionare il sistema operativo, scegliere No o Other.

## Aggiornamento di rete

Configurare tutti i parametri di *Setup* per l'interfaccia di rete delle impostazioni usando le informazioni che seguono come guida. I nomi usati dal programma Setup variano da versione a versione.

Per avviare dalla rete ("Domande frequenti" a pagina 17)

- Verificare che Security → Boot Devices Security → Start from Network
- Modificare l'ordine di avvio in modo che la rete appaia per prima (Advanced → Advanced CMOS Setup → 1st Boot Device → Network).

Per risvegliare il PC dalla rete:

Verificare che il PC possa essere risvegliato dalla rete (Power → Suspend Wakeup → Network [Enabled]).

Per accendere il PC dalla rete:

Verificare che il PC possa essere acceso dalla rete (Power → Power-On → Network [Enabled]).

### Procedura di installazione del software

#### **AVVFRTFN7A**

Prima di installare il driver è necessario avere installato la scheda di interfaccia di rete.

## Installazione di software sotto Windows 95, Windows 98 o Windows 2000

Quando si aggiorna la scheda di rete da una versione precedente della stessa scheda, è necessario avere i driver precedentemente installati o una versione antecedente del driver già installata nel sistema (vedere "Domande frequenti" a pagina 17 per maggiori informazioni su una corretta installazione).

# **Per gli utenti di** Per installare un driver su un PC con Windows 95: **Windows 95**

- Avviare il PC. Windows 95 rileva automaticamente un nuovo PCI Ethernet Controller.
- 2 Inserire il CD-ROM del software e fare clic su **Avanti**.
- 3 I file del driver **3Com Etherlink 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX)** vengono reperiti automaticamente. Fare clic su **Fine** per completare l'installazione.
- 4 Alla richiesta di inserire 3Com Etherdisk for 3Com EtherLink PCI NICs, digitare **D:** \ al prompt **Copia file da** e premere **invio**.
- 5 Seguire le istruzioni. Alla richiesta, fornire la posizione dei file di Windows 95 (file CAB) e fare clic su **0K**. Nei sistemi HP con Windows 95 preinstallato, il percorso è C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS.
- 6 Fare clic su **Fine** per completare l'installazione del componente.
- 7 Se Windows chiede di riavviare, togliere il CD-ROM del software e fare clic su **Si**. L'installazione è terminata. Per controllare l'installazione seguire le istruzioni a pagina 12.

### $\textbf{Per gli utenti di} \ Per \ installare \ il \ driver \ di \ rete \ sui \ PC \ con \ Windows \ 98:$

#### Windows 98

- 1 Avviare il PC. Windows 98 rileva automaticamente un nuovo **PCI Ethernet Controller.** Fare clic su **Avanti** per iniziare l'installazione.
- 2 Selezionare Cerca il driver migliore e fare clic su Avanti.
- 3 Scegliere CD-ROM ,Inserire il CD-ROM del software e fare clic su Avanti.
- 4 Alla richiesta di cosa si desidera installare, selezionare **II Driver** aggiornato (Consigliato) e fare clic su Avanti.
- 5 I file del driver **3Com EtherLink 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX)** vengono reperiti automaticamente, fare clic su **Avanti** per iniziare l'installazione del driver.
- 6 Alla richiesta di inserire 3Com Etherdisk for 3Com EtherLink PCI NICs, digitare D:\ al prompt Copia file da e premere Invio.
- 7 Seguire le altre istruzioni a video e al prompt inserire la posizione dei file di Windows 98 (file CAB), poi fare clic su **OK**. Su Windows 98 precaricato il percorso è **C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS**.
- 8 Fare clic su **Fine** per finire l'installazione dei componenti di rete.
- 9 Alla richiesta di riavviare, togliere il CD-ROM del software a fare clic su **Si**. L'installazione è completata.
- 10 **Solo per gli utenti di Windows 98 seconda edizione:** per usare la funzione della scheda Remote Wake-Up con la gestione dell'alimentazione ACPI, è necessario attivarla come segue:
- 11 Fare clic su Avvio → Impostazioni → Pannello di controllo.
- 12 Fare doppio clic su **Rete**.
- 13 Selezionare 3Com EtherLink 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX) nell'elenco e fare clic su Proprietà.
- 14 Nella finestra proprietà, fare clic sulla scheda **Gestione** dell'alimentazione e selezionare la casella vicino a **Permetti al** dispositivo di fare uscire il **PC** dallo **Standby**.
- 15 Fare clic su **OK** per completare la configurazione.

#### Controllo dell'installazione

Controllo dell'installazione del driver

Per verificare che il driver della scheda sia stato installato correttamente nel PC con Windows 95 o Windows 98:

 Fare doppio clic sull'icona Risorse del computer e ancora doppio clic sull'icona Pannello di controllo. Guida di installazione della scheda di interfaccia di rete HP 10/100 3Com 3C905C-TX

Procedura di installazione del software

- 2 Fare doppio clic sull'icona Sistema. Comparirà la finestra Proprietà: Sistema.
- 3 Fare clic su **Gestione periferiche**. Comparirà un elenco, con le voci suddivise per tipo.
- 4 Infine fare doppio clic su **Schede di rete**. Apparirà il nome della scheda di rete installata, cioè: **3Com EtherLink 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX)**. Se il nome non compare o se appare un punto esclamativo giallo seguire la seguente procedura di risoluzione dei problemi:
- 5 In Gestione periferiche, fare doppio clic su Altre periferiche.
- 6 Fare clic su PCI Ethernet Controller o su 3C905C-TX NIC.
- 7 Fare clic su Rimuovi.
- 8 Riavviare il PC.

# Controllo delle impostazioni di rete

Per controllare che le impostazioni di rete siano adatte a un PC con Windows 95 o Windows 98:

- 1 In Pannello di controllo, fare doppio clic sull'icona Rete.
- 2 Controllare che il **Client** e i **Protocolli** installati siano quelli previsti (per informazioni, contattare il proprio servizio informativo aziendale).
- 3 Fare doppio clic su ogni protocollo installato e controllare che le impostazioni siano quelle adatte alla connessione del PC in rete (per informazioni, contattare il proprio servizio informativo aziendale).

### Per gli utenti 1 di Windows 2000 2

- Avviare il PC ed eseguire Windows 2000 con privilegi di amministratore.
- 2 Fare clic su Start → Impostazioni → Pannello di controllo.
- 3 Fare doppio clic su **Sistema**.
- 4 Selezionare la scheda **Hardware** e fare doppio clic sul pulsante **Gestione periferiche**.
- 5 Fare doppio clic su **Schede di rete.**
- 6 Fare doppio clic su HP EN1207D-TX PCI 10/100 Fast Ethernet Adapter.
- 7 Selezionare la scheda **Driver** e fare clic su **Aggiorna driver**.
- 8 Fare clic su Avanti. Selezionare Cerca un driver adatto alla periferica e fare clic su Avanti.

- 9 Controllare la casella Specifica un percorso, assicurarsi che tutte le altre caselle siano vuote e fare clic su **Avanti**.
- 10 Digitare D:\Win2000 e fare clic su **OK**.
- 11 Fare clic su **Fine** per completare l'installazione del componente di rete.
- 12 Quando richiesto, riavviare il PC.

### Installazione e aggiornamento del software nei sistemi Windows NT 4.0

**Per gli utenti di** Il paragrafo descrive la procedura di installazione del driver di rete **Windows NT** sotto Windows NT versione 4.0 senza componenti di rete installati.

Richiedere ai responsabili del sistema informativo aziendale le informazioni seguenti:

- Il PC è in rete locale o viene collegato via modem.
- Il protocollo usato in Microsoft Windows Network (di solito TCP/IP o NetBEUI).
- Il nome del dominio o del workgroup del server Windows NT cui il PC è destinato ad appartenere.
- L'indirizzo IP se si usa il protocollo TCP/IP senza DHCP

#### Installazione del driver dai CD-ROM del software

Per installare il driver di rete in un PC con Windows NT versione 4.0:

- 1 Riavviare il PC e avviare Windows NT.
- 2 Fare doppio clic sull'icona **Risorse del computer** e fare doppio clic sull'icona **Pannello di controllo**.
- 3 Nella finestra **Pannello di controllo**, fare doppio clic su **Rete**.
- 4 Alla richiesta di installare Windows NT Networking, fare clic su Sī. Se la richiesta non appare, ma nella finestra del pannello di controllo compare l'icona Rete, significa che Windows NT Networking è già installato. La scheda deve essere inserita manualmente: fare clic su Adattatore e poi su Aggiungi... e seguire le istruzioni dal punto 7 in avanti.
- 5 Nella finestra Installazione guidata della rete, selezionare Collegato alla rete e fare clic su Avanti.
- 6 Alla richiesta di fornire una scheda di rete, fare clic su **Selezionare**
- 7 Nella finestra Seleziona la scheda di rete, fare clic su Disco...

Guida di installazione della scheda di interfaccia di rete HP 10/100 3Com 3C905C-TX Procedura di installazione del software

- 8 Inserire il CD-ROM del Software nell'unità e al prompt digitare D:\, quindi premere INVIO.
- 9 Nella finestra Opzione OEM, evidenziare 3Com EtherLink 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX) e fare clic su OK, quindi clic su Avanti. Se si è nel pannello di controllo Rete, fare clic su Chiudi e seguire le istruzioni dal punto 14 in avanti.
- 10 Selezionare i Protocolli di rete usati dalla propria rete locale e fare clic su **Avanti**.
- 11 Selezionare i Servizi di rete da usare sul PC quando è collegato in rete e fare clic su **Avanti**.
- 12 Fare clic su **Avanti** per avviare l'installazione del software con i parametri forniti.
- 13 Seguire le istruzioni a video e, alla richiesta dei dati sulla rete, fornire i dati ricevuti dal servizio informativo della propria azienda.
- 14 Fornire la posizione dei file di Windows NT 4.0 (file CAB) e fare clic su **0K**. Nei sistemi HP con Windows NT 4.0 precaricato, il percorso è **C:\i386**.
- 15 Alla richiesta di riavvio, togliere il CD-ROM del Software e fare clic su **Si**. L'installazione del driver e del software di rete è terminata.

#### **AVVERTENZA**

Se prima dell'installazione della scheda di rete sul PC era già installato un Service Pack, il pack deve essere reinstallato per permettere di superare l'errore segnalato con il messaggio **Mancato avvio di almeno un servizio** che compare all'avvio di Windows NT. Su alcune piattaforme dopo l'installazione di Service Pack è necessario reinstallare anche alcuni driver (per maggiori informazioni, vedere la documentazione del PC).

### Installazione del driver da disco rigido (per utenti esperti)

Per installare un driver di rete in un PC con Windows NT versione 4.0 dai file dei driver presenti su disco rigido:

- 1 Riavviare il PC e avviare Windows NT.
- 2 Creare una cartella dei driver, per esempio, C:\LAN3COM.
- 3 Inserire il CD-ROM del Software nell'unità disco e copiarne l'intero contenuto nella nuova cartella.

4 Seguire dal punto 2 in avanti la procedura riportata in "Installazione del driver dai CD-ROM del software" a pagina 13. Al punto 8, indicare la cartella in cui sono stati copiati i file, per esempio, C:\LAN3COM\WINNT.

### Aggiornamento del driver

Se esiste già il driver di rete 3C905C-TX, ma si vuole aggiornarlo, questa è la procedura da seguire:

- 1 Fare doppio clic sull'icona Risorse del computer e poi doppio clic sull'icona Pannello di controllo.
- 2 Nella finestra **Pannello di controllo**, fare doppio clic su **Rete**.
- 3 Nella finestra Rete, fare clic su Scheda.
- 4 Evidenziare 3Com EtherLink 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX) e fare clic su Aggiorna.
- 5 Inserire il CD-ROM del Software nell'unità disco e al prompt digitare A:\ e premere Invio. Il driver è aggiornato automaticamente.
- 6 Chiudere la finestra **Rete** e al prompt riavviare il computer.

#### **AVVERTENZA**

Se prima dell'installazione della scheda di rete sul PC era già installato un Service Pack, il pack deve essere reinstallato. E ciò permetterà di superare l'errore segnalato con un messaggio simile a **Mancato avvio di almeno un servizio** che compare all'avvio di Windows NT.

Su alcune piattaforme dopo l'installazione di Service Pack è necessario reinstallare anche alcuni driver (per maggiori informazioni, vedere la documentazione del PC).

### Controllo dell'installazione

Controllare che la scheda funzioni correttamente in rete cercando un'altra periferica di rete o eseguendo un'operazione in rete. In caso di malfunzionamento, "Risoluzione dei problemi" a pagina 19.

### Uso di NIC Doctor

Per la ricerca di informazioni sulla scheda di rete e per l'eventuale diagnosi di problemi connessi con la scheda o la connessione in rete, è disponibile il programma NIC Doctor.

L'applicazione NIC Doctor è sul CD-ROM del software incluso nel Kit della scheda di rete.

Per installare il NIC Doctor

- 1 Avviare Windows.
- 2 Inserire il CD-ROM del software.
- 3 Fare doppio clic su **Risorse del computer** e sull'unità CD-ROM.
- 4 Fare doppio clic sulla cartella della lingua desiderata.
- 5 Fare doppio clic sulla cartella **Update** e su **Update** / **Diag**.

L'applicazione NIC Doctor è disponibile anche nel sito Web HP:

### www.hp.com/go/pcaccessories

Comparirà la schermata di NIC Doctor **General** che riporta le informazioni generali sulla scheda e permette di selezionare la scheda di rete desiderata nel caso ce ne siano più di una. Usando le apposite schede, è possibile selezionare le seguenti funzioni:

- Configuration permette di modificare i parametri di configurazione della scheda prescelta.
- Statistics fornisce dati statistici sulla scheda e la connessione in rete locale.
- Diagnostics può essere usata per eseguire i diversi test sia sulla scheda che sulla connessione, inclusi test sulla scheda fisica.
- $\bullet \quad \text{Support} \text{fornisce informazioni su come contattare l'assistenza}.$

Per avere informazioni su NIC Doctor è inoltre sempre disponibile il pulsante  ${\sf Help}$ .

**NOTA** 

Se NIC Doctor non si avvia è possibile che sia in uso una versione precedente del software del driver. Vedere "Domande frequenti" a pagina 17 per maggiori informazioni sulla corretta installazione del software del driver.

## Domande frequenti

### D. Quale slot PCI è più adatto alla mia scheda di rete?

R. La scheda di rete PCI 3Com è adatta a qualsiasi slot PCI.

### D. Quali slot PCI sono "bus master" nel mio PC?

R: Tutti gli slot PCI dei PC HP sono Bus Master.

### D. Dove trovo i file Readme per l'installazione del driver?

R. I diversi file Readme si trovano nella directory **\HELP** del CD-ROM del Software. Per suggerimenti sull'installazione e la configurazione dei PC HP, vedere il file **HPreadme.txt**.

### D. Posso usare la scheda di rete invece della rete locale integrata nel PC?

R. Sì, ma bisogna disattivare la rete integrata. La *Guida d'uso* del PC insegna a farlo. Può succedere però che non si sia più in grado di usare la funzione di accensione da rete perché alcuni PC con rete integrata non hanno il connettore di risveglio remoto.

# D. Se ho una versione vecchia del driver già installata nel sistema, come faccio a installare il nuovo driver?

R. Quando è installata nel sistema una versione precedente del driver, la diagnostica di NIC Doctor non si installa correttamente. Per risolvere il problema, togliere i vecchi file del driver prima di iniziare l'installazione, poi eliminare i due file, TCAATDI.INF e TCAITDI.INF dalla cartella C:\WINDOWS\INF. I file potrebbero trovarsi anche nella cartella C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS se presente, e anche questi devono essere eliminati. Così dovrebbe essere possibile installare il driver e usare la diagnostica senza problemi.

# D. Come posso disinstallare dal mio sistema il software della scheda di rete?

R. Il programma di diagnostica della scheda 3Com può essere tolto dal sistema in qualsiasi momento eseguendo il programma di disinstallazione accessibile tramite Pannello di controllo, che elimina non solo il programma ma anche la sua icona. Togliendo tutte le schede Fast EtherLink XL/EtherLink XL dal pannello di controllo di Rete, il programma di disinstallazione viene lanciato automaticamente.

Guida di installazione della scheda di interfaccia di rete HP 10/100 3Com 3C905C-TX Domande frequenti

### D. La scheda di rete supporta gli interrupt condivisi?

R. La scheda di rete PCI e i driver forniti supportano gli interrupt condivisi, però, poiché non esistono standard di implementazione di questa funzionalità, ci possono essere schede che li supportano in modo diverso o non li supportano del tutto. Se si possiede un'altra scheda di rete che non li supporta, contattare il costruttore per avere un driver adatto o provare ad assegnare manualmente interrupt diversi. Resta comunque sempre l'incognita del sistema operativo che potrebbe non supportare correttamente la funzionalità.

### D. Posso configurare la scheda di rete in modo che si avvii dalla rete?

R. Sì, ma un PC può essere avviato dalla rete solo se nel suo BIOS ha una ROM di avvio integrata (come, ad esempio, il PC HP Vectra VL Serie 600 PC) o se sulla scheda di rete è installato un chip ROM di avvio. Questo componente può essere ordinato direttamente a 3Com. La configurazione della scheda per l'avvio remoto avviene tramite il programma *Setup* del PC.

### Risoluzione dei problemi

#### La scheda 3C905C-TX non funziona

Se l'interfaccia di rete non funziona:

- 1 Verificare che:
  - La scheda sia installata correttamente (vedere "Installazione della scheda di interfaccia di rete" a pagina 7.)
  - I campi della rete nel programma HP *Setup* siano stati correttamente compilati ("Aggiornamento dei campi di rete nel programma HP Setup del PC" a pagina 9.)
  - Siano state seguite le istruzioni per l'installazione del software ("Procedura di installazione del software" a pagina 10.)
- 2 Controllare i cavi di collegamento con la rete, verificando che le connessioni dei cavi siano salde e che i cavi non siano danneggiati. Se si trovano connessioni mancanti o cavi danneggiati, eseguire le riparazioni necessarie e ricontrollare che il PC comunichi con la rete.
- 3 Controllare che i LED verdi 10 LNK o 100 LNK sul pannello posteriore delle schede 3C905C-TX siano accesi ("Specifiche della scheda di rete 3C905C-TX" a pagina 21.) Il LED è spento quando manca la connessione alla rete, per esempio quando il cavo di rete non è collegato all'hub di rete.
- 4 Sui sistemi NT 4.0, controllare che sia stato reinstallato il Service Pack e in caso di dubbio reinstallarlo. Su alcune piattaforme con il Service Pack si devono anche reinstallare alcuni driver. Per maggiori informazioni consultare la documentazione del PC.

### La diagnostica di NIC Doctor non funziona

Se la scheda di interfaccia di rete sembra funzionare correttamente ma non si può usare NIC Doctor, potrebbe essere in uso una versione non aggiornata del software del driver. Vedere "Domande frequenti" a pagina 17 per maggiori informazioni sulla corretta installazione del software del driver.

Guida di installazione della scheda di interfaccia di rete HP 10/100 3Com 3C905C-TX Servizi di supporto HP

### E' impossibile avviare o risvegliare il PC dalla rete

- 1 Vedere "Supporto di Remote Wake-Up e Remote Power-On" a pagina 3 per controllare che la soluzione di gestione dell'alimentazione e il sistema operativo siano supportati.
- 2 Se il PC è stato spento (per esempio a causa di un'interruzione dell'alimentazione o perché il cavo di alimentazione è stato scollegato) il sistema di accensione a distanza (RPO) non funziona. Per riattivare l'RPO è necessario prima accendere il PC, poi riavviare il sistema operativo e spegnere il PC di nuovo.
- 3 Controllare che il cavo del connettore WOL sia collegato alla scheda di interfaccia di rete e alla scheda di sistema del PC.
- 4 Controllare che i campi relativi alla rete del programma HP Setup del PC siano stati correttamente compilati (vedere "Aggiornamento dei campi di rete nel programma HP Setup del PC" a pagina 9.)

## Servizi di supporto HP

I driver e le utilità più recenti sono disponibili sul sito web HP al seguente indirizzo:

PC HP Vectra www.hp.com/go/vectrasupport


PC HP Brio www.hp.com/go/briosupport

PC Workstation www.hp.com/go/kayaksupport

HP Kayak

## Specifiche della scheda di rete 3C905C-TX

### Architettura



### Specifiche

Interfaccia di rete	<ul> <li>10 Mbps Ethernet 10BASE-T: Ethernet IEEE 802.3 standard industriale per rete locale con banda passante 10 Mbps CSMA/CD.</li> <li>100 Mbps Ethernet 100BASE-TX: Ethernet IEEE 802.3u standard industriale per rete locale con banda passante 100 Mbps CSMA/CD.</li> </ul>
Dimensioni fisiche	<ul><li>Altezza: 7,62 cm</li><li>Lunghezza: 14,86 cm</li></ul>
Condizioni ambientali	<ul> <li>Temperatura di esercizio: da 0° a 70° C</li> <li>Umidità: dal 10 al 90% senza condensa</li> </ul>
Requisiti di alimentazione	• Tensione di esercizio: +3,3 V ± 5% @375 mA max

Guida di installazione della scheda di interfaccia di rete HP 10/100 3Com 3C905C-TX Garanzia hardaware

#### LED di stato della connessione di rete locale

Sul retro della scheda 3C905C-TX ci sono tre LED che indicano lo stato della connessione in rete nel modo seguente:

LED	Descrizione	Lampeggiante	Fermo	Spento
10 LNK	Verde: Integrità della connessione	Inversione della polarità	Buona connessione 10BASE-T fra scheda di rete e hub	Nessuna connessione fra scheda di rete e hub
100 LNK	Verde: Integrità della connessione	-	Buona connessione 100BASE-T fra scheda di rete e hub	Nessuna connessione fra scheda di rete e hub
ACT	Giallo: Traffico sulla porta per una delle due velocità	Presente traffico di rete	Traffico pesante sulla rete	Assenza di traffico

### Garanzia hardaware

Questo accessorio HP è coperto da una garanzia hardware di un anno a partire dalla data di acquisto da parte dell'utente finale originario. Il tipo di servizio fornito prevede la restituzione a un centro di assistenza HP o a un rivenditore autorizzato HP.

A discrezione di Hewlett-Packard, qualsiasi accessorio difettoso sarà riparato o sostituito da uno nuovo dello stesso tipo o di un modello equivalente.

Se l'accessorio viene acquistato e utilizzato con un personal computer HP Vectra, HP Brio o un PC Workstation HP Kayak, è da considerarsi coperto dalla garanzia del computer o del PC Workstation, alle stesse condizioni di assistenza e per la stessa durata.

Per le limitazioni alla garanzia, le responsabilità del Cliente e tutti gli altri termini e condizioni, si prega di consultare la dichiarazione di garanzia fornita con il personal computer o il PC Workstation HP.

### Garanzia sul software HP

QUESTA DICHIARAZIONE DI GARANZIA HA PRIORITA' SU ALTRE DICHIARAZIONI DI GARANZIA SUL SOFTWARE INCLUSE CON IL PRODOTTO.

#### Garanzia di novanta giorni sul software

HP garantisce che per un periodo di NOVANTA (90) GIORNI dalla data di acquisto il prodotto software eseguirà le istruzioni di programma se tutti i file sono installati in modo appropriato. HP non ogarantisce che il funzionamento del software sia ininterrotto né esente da errori. HP non offre alcuna garanzia in merito all'utilità di qualsiasi software fornito con il computer. Se non indicato esplicitamente da HP, spetta al cliente procurarsi la versione più recente di qualsiasi software e supporto direttamente dal relativo proprietario o rivenditore autorizzato. Nel caso in cui questo prodotto software non riesca a eseguire le istruzioni di programma durante il periodo di garanzia, HP provvederà al rimborso o alla sostituzione del supporto fisico. Nel caso in cui HP non fosse in grado di sostituire i supporti in un tempo ragionevole, sarà rimborsato il prezzo di acquisto dietro restituzione del prodotto e di tutte le copie.

#### Supporti rimovibili (se forniti)

HP garantisce che i supporti rimovibili, se forniti, sono esenti da difetti di materiali e di manodopera, se usati normalmente, per un periodo di NOVANTA (90) GIORNI dalla data di acquisto. Nel caso in cui il supporto si rivelasse difettoso durante il periodo della garanzia, il Cliente dovrà restituirlo ad HP per la sua sostituzione. Qualora HP non fosse in grado di riparare o sostituire il prodotto in un periodo di tempo ragionevole, l'unica alternativa del cliente sarà il rimborso del prezzo di acquisto dietro restituzione del prodotto e distruzione di tutte le copie su supporti non rimovibili del software.

#### Richieste di garanzia

Il Cliente deve notificare ad HP per iscritto qualunque richiesta di garanzia non oltre trenta (30) giorni dopo la scadenza del periodo di garanzia.

La garanzia di cui sopra non vale per difetti risultanti da: uso incorretto; modifiche non autorizzate; funzionamento o stoccaggio non conformi alle specifiche ambientali del prodotto; danni dovuti al trasporto; manutenzione non adeguata; o difetti risultanti da un uso di software, accessori, supporti, forniture, beni di consumo non HP o componenti non designati ad un uso con il prodotto.

HP NON RILASCIA ALCUN'ALTRA GARANZIA ESPRESSA, NE' SCRITTA NE' ORALE, RELATIVAMENTE A QUESTO PRODOTTO. QUALUNQUE GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITA' O IDONEITA' A PARTICOLARI USI E' COMUNQUE LIMITATA ALLA DURATA DELLA GARANZIA ESPRESSA ILLUS'TRATA SOPRA. ALCUNI STATI O PROVINCE NON PERMETTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, E COSI' LE SUDDETTE LIMITAZIONI POSSONO NON VALERE

Questa garanzia attribuisce diritti legali specifici. Sono validi anche altri diritti, che variano da stato o da provincia a provincia.

#### Limitazione di responsabilità e rimedi

I RIMEDI DI CUI SOPRA SONO I SOLI ED ESCLUSIVI RIMEDI A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE. IN NESSUN CASO HP SARA' RESPONSABILE DI QUALUNQUE DANNO, DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, INERENTE O CONSEGUENTE (COMPRESA LA PERDITA DI PROFITTI) IN BASE A GARANZIA, CONTRATTO, ILLECITO CIVILE O QUALUNQUE ALTRA TEORIA LEGALE. Alcuni stati o province non permettono l'esclusione o la limitazione dei danni inerenti o conseguenti, cosicché le suddette limitazioni o esclusioni possono non valere.

### Contratto di licenza sul software HP

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO CONTRATTO DI LICENZA PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE QUESTA APPARECCHIATURA. I DIRITTI SUL SOFTWARE SPETTANO SOLO A CONDIZIONE CHE IL CLIENTE ACCETTI TUTTE LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI LICENZA. PROCEDERE CON L'INSTAL-LAZIONE E L'USO DI QUESTO ACCESSORIO SIGNIFICA ACCETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI CHE SEGUONO. SE NON SI INTENDE ACCETTARE IL CONTRATTO, DISTRUGGERE ORA TUTTI I DISCHETTI O I CD-ROM ORIGINALI O RESTITUIRE L'ACCESSORIO E IL SOFTWARE COMPLETI PER OTTENERE IL RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO.

SALVO IL CASO IN CUI SIA STABILITO DIVERSAMENTE, IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER I PRODOTTI SOFTWARE REGOLA L'USO DI TUTTO IL SOFTWARE FORNITO AL CLIENTE COME PARTE DELL'ACCESSORIO HP E ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTE LE CONDIZIONI DI LICENZA SOFTWARE NON HP REPERITE IN ALTRI DOCUMENTI O MATERIALI CONTENUTI NELLA CONFEZIONE DELL'ACCESSORIO.

Nota: Il software del sistema operativo Microsoft è concesso in licenza ai sensi del Contratto Microsoft con l'utente finale per il prodotto software, contenuto nella documentazione fornita da Microsoft.

L'utilizzo del software è regolato dalle seguenti condizioni:

USO. Il Cliente è autorizzato a usare il software su un solo computer. Non gli è invece consentito di usare il software in rete o su più di un computer e disassemblare o decompilare il software, salvo nei casi in cui autorizzato dalla legge.

COPIE E ADATTAMENTI. Il Cliente ha la facoltà di fare copie e adattamenti del software solo (a) a scopo di archiviazione o (b) quando la copia o l'adattamento siano essenziali per l'uso del software con un computer, purché le copie e gli adattamenti non vengano usati in altro modo.

PROPRIETA'. Il Cliente riconosce di non avere alcun diritto sul software, oltre alla proprietà del supporto fisico. Il Cliente riconosce e accetta che il software sia sottoposto a copyright e protetto dalle leggi relative al copyright. Se il software è stato sviluppato da terze parti fornitrici di software, citate negli avvisi di copyright acclusi al software, queste potranno agire direttamente nei confronti del Cliente responsabile di qualunque infrazione del copyright o violazione del presente contratto.

TRASFERIMENTO DEI DIRITTI SUL SOFTWARE. Il Cliente può trasferire i diritti sul software a terze parti, purché li trasferisca globalmente e solo in caso di una preventiva accettazione da parte dei terzi delle condizioni del presente contratto di licenza. In seguito a questo trasferimento, il Cliente perderà tutti i diritti sul software e distruggerà le proprie copie e gli adattamenti non consegnati alla terza parte.

SUBLICENZE E DISTRIBUZIONE. Il Cliente non è autorizzato a concendere in affitto o in sublicenza il software né distribuire copie o adattamenti del software al pubblico su supporti fisici o mediante telecomunicazione, senza il preventivo consenso scritto di Hewlett-Packard.

RISOLUZIONE. Hewlett Packard ha il diritto di risolvere la licenza software per inadempienza di una qualunque di queste condizioni, qualora il Cliente non ottemperi all'invito di HP di porre rimedio alla inadempienza nel termine di trenta (30) giorni.

 $\label{eq:aggiornamenti} AGGIORNAMENTI E POTENZIAMENTI. Il software non comprende aggiornamenti e potenziamenti che possano essere resi disponibili da Hewlett-Packard in base a un contratto di assistenza separato.$ 

(9 Nov. 1998)





Paper not bleached with chlorine

Part Number: D7522-90127 Printed in 05/00



D7522-90127